

MAGFORMERS®

Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development

SKY TRACK ADVENTURE SET

КНИГА ИДЕЙ



MAGFORMERS INC.

Magformers Sky Track Adventure Set

01 В наборе 64 детали



02 Как использовать аксессуары

01 Шаттл

- Переключатель ВКЛ\ВЫКЛ расположен в задней части шаттла. Включите его после того, как установите на путь.



- Открутите винт отверткой, нажмите и толкните заслонку по стрелке, чтобы открыть

02 Замена батареек



- Батарейки в комплект не входят. Вам понадобится 2 батарейки типа AAA

- Аксессуары для монорельса используются вместе с магнитными деталями.



- Чтобы закрепить шаттл на дорожке, наклоните его и поворачивайте до щелчка.

- На местах соединения могут быть несоответствия по высоте. Собрать дорожку, обязательно отрегулируйте высоту, чтобы шаттл двигался плавно.



Переворачивающийся монорельс

Монорельс-качели



Монорельс-подъемник

Монорельс-кнопка



- Шаттл-мобиль перевозит шаттл с места на место.
- Чтобы отсоединить шаттл от шаттл-мобиля, поднимите его вверх, начиная с задней части, как показано на картинке.

03 Монорельс-кнопка

Когда шаттл полностью въедет на участок и остановится, нажмите кнопку. Рельс сдвинется в сторону, и шаттл продолжит движение.



- Нажимайте осторожно или шаттл может сойти с рельсов.



04 Монорельс-качели

На этом участке монорельс движется под воздействием силы тяжести, и шаттл самостоятельно перемещается на следующий участок.




- Качели нельзя соединять напрямую с монорельсом типа I. Шаттл не сможет двигаться.




05 Переворачивающийся монорельс

- Когда шаттл полностью въезжает на этот участок, он переворачивается вокруг своей оси и продолжает движение (проверьте направление движения по стрелке).

<Указатель направления движения>



- Не применяйте силу чтобы заставить шаттл крутиться, это может повредить игрушку.




06 Монорельс-подъемник

- Поднимает шаттл вверх.



- Не применяйте силу чтобы заставить шаттл подниматься, это может повредить игрушку.



03 Меры предосторожности (Играйте осторожно, под наблюдением взрослых)

► Меры предосторожности

- Устанавливайте дорожку на плоской поверхности.
- При непрочном соединении шаттл может сойти с рельсов. Убедитесь, что детали хорошо соединены между собой.
- Не пытайтесь водить шаттл по дорожке самостоятельно, не включая его. Это может повредить игрушку.
- Сначала подсоедините шаттл, потом включите его.
- Для развинчивания винтов используйте отвертку. Не пробуйте открыть завинченные отсеки силой.
- Если шаттл начал двигаться медленно, замените батарейку.
- Не наступайте на игрушку.
- Не мочите игрушку, не опускайте ее в воду.
- Не кидайте игрушку в лицо друг другу.
- Не пытайтесь погнуть детали монорельса. Они могут испортиться.

► Собираем дорожку

<p>!</p>  	<p>01 Раскладываем магнитные детали, соединяем их с деталями монорельса.</p>  	<p>02 Регулируем места соединений по высоте.</p>  	<p>03 Проверяем направление движения всех деталей монорельса.</p>  	<p>04 Выравниваем соединение изогнутых или объемных деталей.</p>  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорожка 1



Состав



Дорожка 2



Состав



Дорожка 3



Состав



Дорожка 4



Состав



Дорожка 5



Состав

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | X 14 |  | X 8 |  | X 3 |  | X 4 |  | X 8 |  | X 4 |  | X 4 |  | X 2 |  | X 1 |  | X 1 |
|  | X 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дорожка 6



Состав



Дорожка 7



Состав



Дорожка 8



Состав




Дорожка 9



Состав

 X7  X4  X4  X4  X2  X4  X2  X1  X1  X1

Дорожка 10



Состав

 X 14  X 12  X 2  X 2  X 8  X 2  X 2  X 1


Дорожка 11



Состав

□ x2 □ x2 □ x2 □ x4 □ x4 □ x4 □ x2 □ x1

Дорожка 12



Состав



Дорожка 13



Состав

 X 8  X 2  X 2  X 4  X 1



MAGFORMERS®

Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development

SKY TRACK ADVENTURE SET

www.magformers.ru